

關於DIN69871 (B型)刀把由法蘭端面出水的使用方式。

請取下附屬於法蘭端面的兩顆螺絲。

