



# MEGA WRENCH

1. 너트를 조이거나 풀기 전에 미끄러지지 않도록 천 또는 그와 유사한 물건을 사용해 너트의 외경을 청소하십시오.
2. 렌치를 너트에 끼우기 전에 "LOCK" 및 "OPEN"이 올바른 방향을 향하고 있는지 확인한 다음 렌치를 너트에 삽입합니다. 절삭 공구에 손이 닿지 않도록 주의하십시오. 렌치가 너트의 끝에 완전히 닿아서 더이상 들어가지 않을 때까지 렌치를 너트에 삽입합니다. 너트를 조이거나 풀 때 렌치를 수평으로 유지한 상태에서 균등한 힘으로 너트를 천천히 돌려주십시오. 순간적으로 큰힘이 작용하였을 경우 런아웃이 불안정해질수 있습니다.
3. 단방향 클러치에 그리스를 바르지 마십시오. 클러치의 작동에 방해가 될 수 있습니다.
4. MEGA WRENCH에 먼지나 절삭칩등 이물질이 많이 발생하는 장소에서의 사용을 삼가하십시오. 이물질이 내부에 침투되었을 경우 클러치의 작동에 방해가 될 수 있습니다.
5. 장기간 사용한 후에 맞물림이 헐거워져 미끄러지기 시작할 경우 안전한 작업을 위해 수리 또는 교체하는 것이 좋습니다.