

플랜지 스루 DIN69871(Form B) 사양의 사용순서

홀더 플랜지면에서 2개의 플러그 나사를 제거합니다.

